

Navodila za montažo grelnih plošč

Serija PE, GD-F, MD-F

Montaža na steno

Za vrtanje lukenj uporabite priloženo papirnato šablono.

V luknje vstavite vložke in privijte vijake toliko, da se navoj skrrije v steno.

Grelna ploščo natakните na vijake in jo zamaknite v stran, da se zatakne.

Sedaj jo lahko varno priključite na električno omrežje.

Montaža na strop

V paketu je priložen nosilec v obliki črke H, ki je namenjen za stropno montažo.

S pomočjo nosilca si na stropu označite 4 točke, kjer boste zvrtili luknje.

V luknje vstavite vložke in nosilec trdno privijte na strop.

Grelna ploščo obesite na nosilec tako, da se zatakne in ne more več zdrsniti z njega.

Sedaj jo lahko varno priključite na električno omrežje.

Serija GD/MD

Montaža na steno

Uporabite priloženi nosilec, da bodo luknje zvrtnane na pravem mestu. Nosilec pritrdite s pomočjo priloženih vložkov in vijakov.

Grelna ploščo natakните na nosilec tako, da se zatakne.

Upute za montažo grijačih ploča

Serija PE, GD-F, MD-F

Montaža na zid

Za bušenje rupa koristite priloženo šablono od papira.

U izbušene rupice umetnite uloške te zašarafite vijke toliko dok se navoj ne sakrije u zidu.

Panel nametnite na vijke te ga pomaknite na stranu kako bi se zakačilo. Sada možete grijač sigurno priključiti na struju.

Montaža na strop

U paketu je priložen nosač u obliku slova H koji je namijenjen montaži panela na strop.

Pomoću nosača na stropu označite 4 točke na mjestu gdje ćete izbušiti rupice.

U izbušene rupice umetnite uloške te nosač čvrsto zašarafite na strop.

Panel objesite na nosače na način da će se čvrsto zakačiti.

Sada možete grijač sigurno priključiti na struju.

Serija GD/MD

Montaža na zid

Koristite priloženi nosač kako biste rupice izbušili na pravome mjestu.

Nosač pričvrstite pomoću priloženih vijaka i uložaka.

Panel objesite na nosače na način da će se čvrsto zakačiti.

Generalni uvoznik za Slovenijo in Hrvaško:

Mirt Jelovšek s.p.

Bazoviška 6

1241 Kamnik

ID za DDV: SI79024483

00386 41 860 700

info@irpaneli.com

www.irpaneli.com



Sundirect Technology Ltd.
Unit 1203, 12/F
Sam Cheong Building
216-220 Des Voeux Road
Central Hong Kong / China

Sundirect Logistics
Europe Hofbauer GmbH
Zimmerweg 4, 6020
Innsbruck Austria / Europe

info@sundirect-heater.com
www.sundirect-heater.com

stropni nosilec



stropni nosač



NOVI OGREVALNI SISTEM

Vaša odlična rešitev za ogrevanje

NOVI SUSTAV GRIJANJA

Vaše odlično rješenje za grijanje



Navodila za uporabo
Upute za korištenje



SLO

Za nižjo porabo električne energije in večji grelni učinek grelno ploščo montirajte po naslednjih navodilih.

V večjih prostorih (nad 10 m²) priporočamo stropno namestitev na sredini prostora, še posebej če so tla obložena s keramiko ali lesom, saj dobro akumulirata toploto, s tem pa pridobimo tudi učinek talnega gretja. Če je grelna plošča vsaj približno enako oddaljena od vseh sten, se toplota tudi enakomerno razporedi po celem prostoru. Če je strop višji od 3 m, je grelno ploščo treba spustiti nižje, da se doseže boljši grelni učinek. Prosimo, da nas za nosilce tovrstne montaže kontaktirate.

Grelne plošče ne montirajte neposredno nad mestom, kjer se nepretrgoma zadržujete več ur (postelja, delovno mesto itd...).

Pri stenski montaži, če stropna ni možna, predlagamo namestitev na zunanjo steno prostora, tako da se ogrevajo notranje stene. Grelne plošče ne smemo namestiti nasproti okna, saj ta ne akumulira toplote. Montaža naj bo na višini približno 1,5 m. Ni priporočljivo, da je nasprotna stena od grelne plošče oddaljena več kot 4 m.

Pomembno je, da neposredno pred grelno ploščo ni večjih predmetov, ki bi infrardečim žarkom lahko preprečevali širjenje po prostoru.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave pozorno preberite vsa navodila, da preprečite nevarnost požara, električnega šoka ali poškodb.

OPOZORILO

Med delovanjem postaneta površina in okvir zelo vroča, tako da se lahko opečete.

Grelne plošče ne prekrivajte, da se ne pregreje.

Ne uporabljajte je, če je kakorkoli poškodovana.

Odmaknjena mora biti od pohištva ali zaves in ne sme stati na preprogi.

Ta grelna plošča nima vgrajene naprave za nadzor sobne temperature, zato je ne uporabljajte v majhnih prostorih, v katerih so osebe, ki jih same ne morejo zapustiti. Še posebej bodite pozorni, če so prisotni otroci, živali ali nemočne osebe.

Nasveti za varnost

Te naprave naj ne uporabljajo otroci do 14. leta starosti, medtem ko morajo biti osebe z zmanjšano psihofizično sposobnostjo ter brez izkušenj in znanja nadzorovane ali seznanjene z varno uporabo te naprave in možnimi nevarnostmi.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali drug strokovnjak.

Ne namestite grelne plošče tik pod vtičnico.

Grelna plošča lahko zagori, če je prekrita ali nepravilno postavljena.

Grelne plošče ne uporabljajte poleg kadi, tuša ali bazena.

Na grelno ploščo ne smete stopiti, skočiti ali udariti po njej.

Ne nastavlajte predolgo istega dela telesa toploti, da ne nastanejo opekline.

Pri čiščenju ali vzdrževanju vedno izključite napajalni kabel in počakajte, da se naprava ohladi.

Grelno ploščo čistite samo s suho krpo.

Kadar grelne plošče ne uporabljate, naj bo izključena.

Ne pustite je priključene več kot 24 ur, če sobna temperatura doseže več kot 23 °C.

Grelna plošča naj bo od stene ali stropa vedno odmaknjen najmanj 20 mm, od drugih predmetov pa spredaj 400 mm in pri straneh 200 mm.

Priporočamo uporabo termostata za optimalno ogrevanje in prihranek pri energiji.

HR

Za nižjo potrošnju električne struje i veći učinak grijanja, montirajte grijač u skladu sa slijedećim uputama:

u većim prostorima (više od 10 m²) preporučamo instalaciju na stropu u sredini prostora, pogotovo ako je pod obložen keramikom ili drvetom, budući da odlično akumuliraju toplinu. Time dobivamo također i učinak podnog grijanja. Ako je grijača ploča (panel) od prilike jednakomjerno udaljena od svih zidova, toplina će se jednakomjerno raspodijeliti po cijelom prostoru. U slučaju da je strop viši od 3 m, panel je potrebno spustiti na nižu razinu kako bi se postigao bolji i efikasniji učinak grijanja. Za nosače tog tipa, ljubazno vas molimo da nas kontaktirate. Panel ne montirati direktno iznad mjesta gdje se zadržavate duže vremena (krevet, radno mjesto itd...)

U slučaju da stropna montaža nije moguća, panel možete instalirati na vanjski zid prostora koji želite zagrijati, pošto će se time zagrijati unutarnji zidovi tog prostora. Panel se ne smije namjestiti suprotno od prozora, pošto isti ne akumulira toplinu. Panel je potrebno instalirati barem u visini 1,5 m mjereći od poda. Ne preporučuje se instalacija na zidu ako je suprotni zid od panela udaljen više od 4 m.

Važno je da se neposredno ispred panela ne zadržavaju veći predmeti koji bi mogli spriječiti širenje infracrvenih zraka po prostoru.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prije uporabe uređaja obavezno pažljivo pročitati sve upute, da biste spriječili opasnost od požara, električnog šoka ili ozljeda.

UPOZORENJE

Tijekom djelovanja, površina i okviru se zagriju i postanu jako vrući, tako da postoji opasnost nastanka opekotina.

Grijač ne smije biti ničim pokriven, pošto se ne smije pregrijati.

Uređaj ne upotrebljavajte u slučaju da je oštećen odnosno ako su vidljivi znakovi oštećenja.

Grijač mora biti udaljen od namještaja ili zavjesa te ne smije stajati na tepihu.

Ovaj grijač ne sadrži uređaj za nadzor sobne temperature, stoga se ne smije upotrebljavati u malim prostorima u koliko se u njima zadržavaju osobe koje nisu u stanju samostalno ih napustiti. Posebno budite pažljivi ako su prisutna djeca, životinje ili nemočne osobe.

Savjeti za sigurnost

Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca do napunjenih 14 godina, osobe sa smanjenom psihofizičkom sposobnošću te osobe bez znanja i iskustava, jedino ako su iste pod nadzorom i u koliko su upućene o sigurnosnoj uporabi ovog uređaja i mogućim opasnostima.

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili sličan stručnjak.

Grijač ne instalirati odmah ispod utičnice.

Grijač može izgorjeti ako je prekriven odnosno nepravilno postavljen.

Grijač ne upotrebljavati u blizini kade, tuša ili bazena.

Ne smije se stajati, skakati i lupati po uređaju.

Ne izlagati predugo određeni dio tijela toplini, kako biste spriječili nastanak opekotina.

Kod čišćenja i održavanja uvijek isključiti kabel za napajanje i obavezno pričekati, da se uređaj ohladi.

Grijač očistiti samo korištenjem suhe krpe.

Kada grijač ne koristite, obavezno ga isključiti iz struje.

Grijač ne smije biti uključen više od 24 sata, u koliko sobna temperatura doprije više od 23 °C.

Grijač mora biti od zida odnosno stropa uvijek pomaknut barem 20 mm, a od drugih predmeta, 400 mm.

Preporučamo korištenje termostatskog sistema za optimalno grijanje te uštedu kod energije.